

**Kompaktní měřiče tepla
Integral V-MaXX, MK-MaXX**

Návod na obsluhu – vyhledávání ukazatelů na displeji

Aktivace LCD a přepínání ukazatelů zobrazovaných v jednotlivých úrovních LCD se provádí krátkým stiskem červeného tlačítka na horním krytu vyhodnocovací jednotky. Přechod mezi 1. a 2. úrovní LCD se provádí stiskem tohoto tlačítka po dobu 3 sekundy.

