

## Kompaktní měřiče tepla Itron (Actaris)

**CF Sensor-V, CF Combi Split, Integral-MK Multisensor**  
Návod na obsluhu - vyhledávání ukazatelů na displeji



Tlačítka Vpřed - Vzd je možné postupně zobrazovat ukazatele v jednotlivých smyčkách  
Současným stiskem obou tlačítek po dobu 2 sec lze přecházet z jedné smyčky do druhé

