

Metra E-ITN 10.x a E-ITN 20 a E-ITN 30

<p>Elektronický indikátor topných nákladů E-ITN 10.5</p> 	<p>Elektronický indikátor topných nákladů E-ITN 20</p> 	<p>Elektronický indikátor topných nákladů E-ITN 30 radio</p> 
---	---	---

Odečítáme: - aktuál – bez písmene

- SM - odečet k naprogramovanému datu
- tot X – kontrola nastavení typu otopného tělesa (není-li správně nastaveno, nelze použít naměřenou hodnotu k rozúčtování)



1. aktuální hodnota v probíhajícím zúčtovacím období
2. archivní hodnota za minulé zúčtovací období
3. kontrolní alfanumerický kód
4. první část sériového čísla indikátoru
5. druhá část sériového čísla indikátoru

POZOR: ve smyčce se mohou zobrazovat i jiné údaje v závislosti na naprogramování přístroje

KONTROLA SPRÁVNÉHO NASTAVENÍ TYPU OTOPNÝCH TĚLES PŘI MONTÁŽI

Při aktuální hodnotě držíme tlačítko až se objeví --A-- na displeji. Tlačítko uvolníme a 2x zmačkneme až se objeví --tot X , kde X je zobrazení nastaveného typu otopného tělesa.

Typy otopných těles /X/

- 0 – ocelové deskové se svislými prolisy
- 1 – ocelové deskové s hladkou přední stěnou
- 2 – ocelové článkové
- 3 – litinové článkové