


Odečítáme: - aktuál – bez písmene
- SM - odečet k naprogramovanému datu

Elektronický indikátor topných nákladů Metra E-ITN 10



1. aktuální hodnota v probíhajícím zúčtovacím období
2. archivní hodnota za minulé zúčtovací období
3. kontrolní alfanumerický kód
4. první část sériového čísla indikátoru
5. druhá část sériového čísla indikátoru