

Odečtová smyčka pro uživatele

Bytový měřič tepla Rossweiner HEATsonic



Smyčka 1 Hlavní smyčka	Smyčka 2 Smyčka rozhodného dne	Smyčka 3 Informační smyčka	Smyčka 4 Smyčka impulzního vstupu	Smyčka 6 Měsíční smyčka
Aktuální energie	Rozhodný den 1 energie / objem	Aktuální datum	Impulzní vstup 1 / hodnota impulzu / kumulovaná hodnota	Datum
Objem	Rozhodný den 1 předchozí rok Energie / objem	Sekundární adresa	Impulzní vstup 2 / hodnota impulzu / kumulovaná hodnota	Energie
Průtok	Budoucí rozhodný den 1	Primární adresa 1 a 2		Objem
Výkon	Rozhodný den 2 energie/objem	Místo instalace		Max. průtok
Teplota náběhu/ vratného okruhu	Rozhodný den 2 předchozí rok Energie / objem	Pt 100 / Pt 500		Max. výkon
Diferenční teplota	Budoucí rozhodný den 2	Měsíční max. průtok / datum		-> měsíc 1 - 24
Provozní dny		Měsíční max. výkon / datum		
Chybový stav		Interval integrace Max. hodnoty		
Test indikací vše ON		Stav rádio on / off		
		Stav portu modulu 1		
		Stav portu modulu 2		
		Počet chybových dnů		