

**Sontex 556**

**Odečítáme:** u - aktuální hodnota  
ud - hodnota spotřeby minulého období

- potřebné hodnoty se samy cyklicky zobrazují na displeji



**Sontex 556**

