

Rozdělovač topných nákladů SONTEX 501

Odečítáme: aktuál- číslo bez dalších údajů
odečet minulý rok - 01číslo

Popis ovládání měřiče SONTEX 501

Údaj na displeji se zobrazí po stisku tlačítka, které je umístěno pod displejem v dolním otvoru. tlačítko lze stisknout tenkým předmětem např. hrot obyčejné tužky, hrot propisovací tužky,

Přístroj zobrazuje tyto údaje:

- aktuální hodnotu spotřeby
- hodnoty spotřeb předcházejících 21 měsíců po sobě jdoucích 01;02;03; atd
- 8818.8.8.8.8 ukazatel poruchy (v případě poruchy měřiče)

Příklad odečtu

Po prvním stisknutí - aktuál 00425

Po druhém stisknutí - odečet 011 00325

Každým dalším stiskem se nám zobrazí hodnota spotřeby ke konci postupně jdoucího měsíce