

Odečtová smyčka pro uživatele

Bytový měřič tepla ZENNER Zelsius MINOL Minocal typ: C3



Odečítáme:

Teplo k datu odečtu (úroveň 2)

Energie - hlavní zobrazení (úroveň 1)

Úroveň 1

1468375 MWh

Energie (hlavní zobrazení)

C 468375 MWh

Chlazení (volitelné)

2376429 m³

Objem

1-000830 m³

Objem - externí měřič 1

2-004070 m³

Objem - externí měřič 2

1888888888 MWh

Zkouška segmentů displeje

8720°C

Teplota - přívodní větev

3548°C

Teplota - vratná větev

5172°C

Teplotní rozdíl

1370 %

Průtok

283 kW

Aktuální výstup

Úroveň 2

1025399 MWh

Teplo k datu odečtu

d 0101

Datum odečtu

1-000060 m³

Hodnota externího měřiče 1 k datu odečtu

2-000780 m³

Hodnota exter. měřiče 2 k datu odečtu

4036 MWh

Aktuální měsíční spotřeba

36844590

Výrobní číslo

03024785

Zákaznické číslo

Mezi úrovněmi můžete přepínat v jakémkoli bodě menu.

Měsíční spotřeba

010303

Datum v měsíci 1 - spotřeba energie

010203

Datum v měsíci 2 - spotřeba energie

Poznámka

V závislosti na modelu vašeho měřicího přístroje se může počet a pořadí jeho zobrazení od zde zobrazených lišit.

Úplný a podrobný popis výrobku si můžete stáhnout v naší oblasti věnované výrobkům

Úroveň 3

← Pt 500r



Typ snímače a místo instalace

← IL 1300 178

Číslo modelu

← EOC 20 10

Prvotní ověření

← Adr 00 1

M-bus adresa

← 1436

Čas

← d 170303

Datum

← Err 5

Chybový stav

← [5] 0 103

Verze softwaru



← 2.768 MWh

1. měsíční hodnota - tepelná energie

Vysvětlivky



Pro přepínání mezi zobrazeními shora dolů mačkejte krátce tlačítko (S). Když dosáhnete poslední položky menu, přístroj automaticky přeskočí zpět na položku menu nahoře (ve smyčce).



Stiskněte tlačítko přibližně na 2 sekundy (L), počkejte na zobrazení symbolu dveří (v pravém horním rohu displeje) a pak tlačítko uvolněte. Menu se pak aktualizuje, resp. přepne do podmenu.



Přidržte stisknuté tlačítko (H), dokud se přístroj nepřepne na další úroveň nebo zpět z podmenu.

podrobný popis všech smyček naleznete na
<http://www.irtn.cz/odecet-navody.html>