

Odečtová smyčka pro uživatele

Měřič tepla Joymeter Ultrasonic Heat Meter JOYR200



Upozornění:

- neukazuje stav k 31/12 (ukazuje pouze aktuální hodnoty)
- ve smyčce A-2 ukazuje SPOTŘEBY a nikoliv STAVY

Smyčka A-1	Smyčka A-2	Smyčka A-3	Smyčka A-4
Aktuální hodnoty	Historie <i>spotřeby</i> na konci kalendářního měsíce	Nastavení data a času	Hodnoty pro metrologické ověření (NEPOUŽÍVAT)
1.1. Kumulovaná energie 1.2. Teplota přívodu 1.3. Teplota zpátečky 1.4. Teplotní rozdíl 1.5. Okamžitý průtok 1.6. Kumulovaný průtok 1.7. Okamžitý výkon 1.8. Datum 1.9. Čas 1.10. Délka provozu 1.11. ID měřiče 1.12. Typ měřiče 1.13. Verze SW 1.14. CRC kontrolní součet 1.15. M-Bus adresa měřiče	2.1. Rok-měsíc 2.2. Spotřeba měsíční energie 2.3. Kumulovaný objem	3.1. Rok-měsíc-den 3.2. Hodina-minuta-sekunda	

Struktura zobrazení:

krátký stisk - pohyb uvnitř smyčky

dlouhý stisk – přechod do další smyčky

