

## RAAP KUNDO 1801



**Odečítáme:** Aktuální stav odečtu  
M - odečet za poslední rok / k naprogramovanému datu/  
K - kód výkonu radiátoru

(údaje na displeji se automaticky střídají v níže uvedeném pořadí)

Aktuální stav	<b>0004</b>	
Spotřeba za min. Období	<b>M00949</b>	
Kontr. číslo a datum	<b>24-09</b>	
Kód výkonu radiátoru	<b>K 00059</b>	<b>Nutno zapsat do dokladu odečtu !!!</b>