

I. RTN s.r.o.

První rozúčtovací topných nákladů

Hvožd'anská 3
148 01 Praha 4
www.irtn.cz

KUNDO měřiče tepla řady G(xx)



Úroveň 1	Úroveň 2	Úroveň 3	Úroveň 4	Úroveň 5	Speciální
0287143 kWh	7312478 m³	1437056 kWh	011105	011105	Tyto hlásky se zobrazují při norm. režimu
Aktuální hodnota tepla	Kumulované teplo	Teplo vysoké rozlišení	Datum uložení aktuální měsíční hodnoty	Datum uložení aktuální měs. hod.	
8888888 kWh	0001390 m³	0000320 L/Imp	0280764 kWh	0186429 kWh	bohh
Test displeje (všechny segmenty svítí)	Okamžitý průtok	Objem na vstupní impuls	Přiřazená měsíční hodnota	Přiřazená měsíční hodnota	Upozornění konec životnosti bat.
Test displeje (všechny segmenty zhasnuty)	Teplota v přívodním potrubí	Verze softwaru	Posledních 18 měsíčních hodnot tepla	Posledních 18 měsíčních hodnot chladu	Chybová hláška (číslo chyby)
0253614 kWh	0290 °C	-----			
Předchozí hodnota tepla (hod. při posl. klíč. datu)	Teplota ve zpátečním potrubí	Žádný modul není inst.			
P 1234	0429 °C	605-012	010604	010604	
Kontrolní hodnota tepla (věrohodnost předchozí hodnoty)	Teplotní rozdíl	Modul M-Bus (primární adresa = 012)	Datum uložení nejstarší měsíční hodnoty	Datum uložení nejst. měsíční hodnoty	
01-01	0006920 kWh	PUL 001	0213645 kWh	0044713 kWh	
Klíčové datum (datum staré hodnoty)	Okamžitý tok energie	Modul: Impulsní výstup (Hodnota impulsu 1 kWh)	Přiřazená měsíční hodnota	Přiřazená měs. hodnota	
0187183 kWh	0072639 h	FU 868			
Aktuální hodnota chladu	Doba provozu (od kontroly u výrobce)	Rádiový modul (frekvence = 868 MHz)			
0053614 kWh		50L 40			
Předchozí hodnota chladu (údaj na měřiči k posl. klíč. datu)		Možnost: úprava sol. média (obsah glykolu = 40%)			
00P 4914					
Kontrolní hodnota chladu (věrohodnost předchozí hodnoty)					

Takto označené údaje se zobrazují pouze u některých modulů a jejich zobrazení tak závisí na tom, zda jsou příslušné moduly nainstalovány a používány.

Tento symbol, který při každém zaznamenaném impulsu otočí o 45° značí probíhající měření.

Sloupečky zobrazují aktuální úroveň displeje, ve které se nacházíme. Základní naměřené údaje najdete v úrovni 0, úrovně 1 - 4 jsou vyhrazeny servisním informacím či podrobnějším údajům o spotřebě.

Symbol značí, že měřič tepla neměří žádnou energii a je v klidovém stavu (žádný průtok a/nebo žádný teplotní rozdíl)

e-mail: info@irtn.cz.
tel.: 272 936 788
GSM.: 775 577 905

I. RTN s.r.o. vedená u
Městského soudu v Praze
Oddíl C, vložka 101778

IČO: 271 71 809
DIČ: CZ 271 71 809
ČSOB Praha 1, č.ú. 191666162/0300