

Metrix 200-bx

Odečítáme: aktuální stav spotřeby
stav k datu naprogramování odečtu/hodnota minulého období/

Aktuální stav spotřeby	2582	Display každých 10 sec.
Kontrolní číslo	C.....	
stav k datu naprogram. odečtu M	
Den naprogram odečtu	D..... M	