

## Metrix 200-wx

**Odečítáme:** aktuální stav spotřeby  
stav k datu naprogramování odečtu/hodnota minulého období/

Aktuální stav spotřeby	<b>2582</b>	Display každých 10 sec.
Kontrolní číslo	<b>C.....</b>	
stav k datu naprogram. odečtu	<b>..... M</b>	
Den naprogram odečtu	<b>D..... M</b>	

