

Odečtová smyčka pro uživatele

Bytový měřič tepla Qundis heat 5



po 10ti opakováních se displej převede do spícího módu

odečet tepla a chladu



zobrazení chybových hlášení



tlačítka

