

Odečtová smyčka pro uživatele

## Bytový měřič tepla Techem Vario 4



1-01 aktuální hodnota

1-02-1 test displeje  
(vše se zobrazí)

1-02-2 test displeje  
(vše zmizí)

1-02-3 test displeje  
(bliká zobrazí a zmizí)

1-02-4 hodnota ročního  
odečtu

1-02-6 datum ročního  
odečtu

### Legenda k 2

1	Úroveň odečtu
1-01	kumulovaná energie od uvedení do provozu
1-02-1	test displeje „vše zapnuto“
1-02-2	test displeje „vše vypnuto“
1-02-3	test displeje „vysoká frekvence zapnuto/vypnuto“
1-02-4	hodnota ke dni překlopení
1-02-6	den překlopení*